

Klokke



Start av Klokken:

1. Trykk på Start/Stopp (1).
2. Valid (3).
3. Trykk på Select (2) til det står Håndball i displayet.
4. Trykk Valid (3).
5. Velg spilletid ved å trykke på Select (2) og velg alt. 1 eller 3 og trykk deretter Valid (3).
6. Still spilletiden ved å holde nede Select (2) i 5 sek (til det slutter å pipe), da kommer det opp spilletid.
Still tiden ved å trykke på Time Out (4) til riktig tid. Deretter trykk på Valid (3).
7. Klokken er nå klar til bruk.

Gjør man feil: Begynn på nytt ved å holde nede Valid (3) i 5 sekunder (til det slutter å pipe), og starter fra trinn 2 igjen.

Under kampen:

1. Starte/Stoppe kampen, trykk 1.
2. Mål til hjemme/bortelag, trykk 6, venstre side for hjemmelag og høyre side for bortelag.
3. 2-min utvisning, trykk 7, venstre side for hjemmelag og høyre side for bortelag.
NB! Utvisningstiden skal startes når dommer blåser i fløyten for å STARTE kampen.
4. Time-Out, trykk 1 deretter trykk 5 (signalhornet), deretter etter godkjenning fra dommer trykk 4, venstre side for hjemmelag og høyre side for bortelag.
5. Trykk 8 (correction) ved feil registrering av mål, 2-min og time-out. Da begynner displayet å blinke og en trykker på mål, 2-min eller time-out der det er gjort feil. Trykk 8 igjen og displayet slutter å blinke.
6. Ved for sein stopping av tid. Trykk 8, da begynner displayet å blinke og en trykker deretter 9 til en kommer til ønsket tid. Trykk 8 igjen og displayet slutter å blinke.

Slå av klokken :

1. Trykk 10 og hold den nede i ca. 5 sek. til lyset slukkes i displayet.