



Keyboard beskrivelse

Konkurranse

- Når stavene **legges ned** - Trykk
- **Tast inn startnummeret** og Trykk



———— *Skyting pågår* ————

- Når stavene **tas opp** - Trykk



Når skytter er ferdig spør dine kolleger om resultat er notert

- Tilbakestill skiver - Trykk



Korrigerings - Feil startnummer



Rett startnummer



OBS! Dersom du allerede har trykt  kan du **IKKE** korrigere

Varsle skytebanesjefen og noter feilen!

Korrigerings - Feil skytebane

Trykk  på riktig bane for å aktivere den.

På banen som er feil, trykk      

På den riktige banen, skriv inn startnummer 



Keyboard beskrivelse

